



智能电源转换器使用说明书 GW-5327/GW-5328



乐享人生

Gingerway Technologies Co.,Ltd

智能插座使用说明书

尊敬的用户,真诚感谢您选用本公司产品,为了方便您的安装与使用,请您使用前仔细阅读本说明书。

乐得威智能电源转换器是可以进行双向全数字通讯的新一代智能插座,通过智能主控设备(如遥控器、网关),能可靠、方便地控制、查询电源转换器开关状态。

主要功能特点

一、手控开关功能

当电源转换器每路供电插孔的三态控制开关处于“常开”状态时,该路插孔将始终处于开启状态;当处于“常闭”状态时,该路插孔将始终处于关闭状态;上述功能与传统电源转换器完全一致;当处于“遥控”状态时,该路插孔由主控设备控制。

二、遥控开关功能

当三态控制开关处于“遥控”状态时,通过智能主控设备可以对该路插孔实现遥控开关操作,操作结果将返回主控设备。

三、场景控制功能

可与乐得威智能主控设备配合,与其它乐得威智能设备随意组合控制,设置成不同的场景模式。

四、查询功能

通过智能主控设备,可查询智能插座的开关状态。

五、GW-5328电源转换器特有信号中继功能:

转发Z-Ginger®智能家居控制网络信号,将网络通讯范围扩大到最大200m。

适用范围

适应各种供电设备的电源控制,如照明电器、厨房电器、家庭影音设备、电脑、打印机等。

GW-5328电源转换器特有信号中继功能:

当Z-Ginger®智能家居控制网络不能覆盖某些目标区域时,可以使用该中继器,以增加覆盖范围,但最远覆盖范围不超过200米(无障碍)。已经覆盖的区域,不建议使用中继器;一个Z-Ginger®网络中,中继器数量不得超过4个。

使用方法

乐得威智能电源转换器(排插)必须与乐得威智能主控设备配套使用,有关的操作方式、功能设置请参看乐得威相关智能主控设备使用说明书。

按键使用(三态开关控制方式):

1. 三态控制开关处于“II”(常开)状态,该路插孔将始终处于开启状态;
2. 三态控制开关处于“I”(常闭)状态,该路插孔将始终处于关闭状态;当处于“常开”、“常闭”状态,不受主控设备控制,方便常电设备,如冰箱等电器的使用;
3. 三态控制开关处于中间“o”(遥控)状态,该路插孔处于被遥控状态,用户可以进行绑定和控制等操作;
4. 当开关处于控制状态时,短按设置键(蓝色键),选择需要进行遥控绑定的插孔,指示灯会闪烁;
5. 再长按设置键,发起绑定请求;
6. 断电,电放光后,刚加电3秒内,长按设置键8秒,开关恢复到出厂设置。

技术参数

工作电压	250VAC
待机功耗	≤0.3W
无线工作频率	433MHz
无线发射功率	~10dbm
无线接收灵敏度	≤~105dbm
整体最大负载电流	10A
最大工作功耗	≤1W（五路全开）
使用温度	0~60℃
相对湿度	≤80%（不结露）
尺寸（高*宽*厚）	307mm×66mm×39mm
重量	567g

注意事项

1. 聘请专业电工为您安装或拆卸开关，安装或拆卸开关时，必须先切断电源。
2. 禁止安装在露天、洗漱间、浴室等潮湿环境。
3. 本产品额定电流10A，额定功率2500W，使用时电器功率总和请不要超过额定功率；
4. 避免放置于高温、潮湿、油污的环境中使用，使用时，请解开电源线的捆扎带，避免放在婴儿和儿童容易触及的地方，避免易燃品覆盖；
5. 为了您的安全，请不要湿手插拔电器插头；
6. 请勿私自拆开修理，可将其送至经销商处由专业人员负责检查修理和退换；

保修条款

产品自购买之日起保修期为二年。保修期内，乐得威产品在正常情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，在当地经销商处，免费维修或更换产品。

1. 保修时间内，因质量故障，第一年免费维修，第二年部件故障需维修的，只收取部件成本费用。
2. 对未经我公司或当地客户中心允许，擅自拆卸乐得威产品各组成部件的，我公司将不再承担产品的免费保修责任。

注：以上条款最终解释权属乐得威科技有限公司所有



深圳市乐得威科技有限公司
地址：深圳市南山区中山园2号路兴业工业区A6栋三楼
电话：0755-28779595 传真：0755-28779405
网址：www.gingerway.com