

SmartC Wi-Fi智能网关 SmartC Wi-Fi+GSM双网智能网关 GW-9323/GW-9324

使用说明书



Gingerway Technologies Co.,Ltd

前言

尊敬的用户,真诚感谢您选用本公司产品,为了方便您的安装与使用,请 您使用前仔细阅读本说明书。

乐得威 SmartC 系列智能网关融合了乐得威多年来在智能家居和安防报警系统上的成熟产品经验,基于乐得威自有的 Z-Ginger 全数字、高可靠、广覆盖、低功耗物联网无线双向网络技术、超低功耗传感器技术、多平台 APP 软件技术,并结合最新的 Wi-Fi 技术、云技术打造的一款集智能家居、安防报警于一体的新一代智能多用途中枢设备,是家庭、酒店、办公、商场等智能控制及安防报警系统的理想选择。

乐得威 SmartC 系列智能网关必须与乐得威智能开关、插座、窗帘、红外转 发器、排插、报警探测器等产品配套使用。

关键字:

终端节点:可以被智能网关遥控的每路灯光、每路插座、每路窗帘、每路报警 探测器等。

绑定:建立智能网关与终端节点间的安全连接。

独立控制:控制单个终端节点的开关状态、布防撤防状态。

场景:被控制的多个终端节点的开关状态、布防撤防状态的组合。如娱乐场景中可设定客厅背光灯打开窗帘关闭,电视打开等。

主要特点1
网关外观及部件说明 2
网关安装访问步骤3
网关面板操作4
LCD显示屏内容及含义4
ZGinger Mini软件操作5
网关设置 6
网关-通用 6
网关-网络 6
网关−备份与恢复7
网关−更改密码7
设备设置−报警7
警号设置7
云端报警7
本地GSM报警7
设备设置−定时器7
设备设置−触发器7
工具-设置控制面板图标8
场景设置8
绑定智能设备 8
红外设备绑定 9
IP摄像头设置 9
场景面板设置 9
常见问题 10
技术参数 11
保修条款

主要特点

- √ Z-Ginger 全数字、高可靠、广覆盖、低功耗物联网无线双向网络
- √ 内置 Wi-Fi, 支持 802.11 b/g/n 标准
- √ 支持至多 16 个场景、64 个设备、128 个绑定
- √ 支持所有 Z-Ginger 协议的智能家居及报警类设备
- √ 图形液晶显示屏,带背光
- √ 四频 GSM 模块, 全球通用 (GW-9324)
- √ 高灵敏度电容触摸键盘,带背光,支持"接近唤醒"功能
- √ 用户可定义的8个触摸按键场景
- √ 内置警号
- √ 防拆报警
- ✓ 内置备用可充电锂电池,断电情况下最多可工作12小时(GW-9323)
 ✓ 支持一路外部有线探测器输入,一路报警输出及一路脉冲输出
- √ 配套 Android、iOS、Windows 多平台、多语言 APP
- √ 设备配置完全由 APP 方式管理, 简单直观
- √ 内置云服务,所有设备操作均可在云端进行
- √ 采用 SSL/TLS 加密技术进行云端通讯
- √ 支持云端固件升级
- √ 支持定时、传感器联动触发控制
- √ 支持配置数据的备份与恢复
- √ 报警探测器低电量通知
- √ 现场语音监听 (GW-9324)
- ✓ 多种报警通知方式可选:本地电话 / 短信通知,云语音电话 / 短信通知以及 APP 消息推送
- ✓ 内含 36 次或 2 年(以先到者为准)云语音电话 / 短信报警通知(仅中国大陆地区,可能会有更改,请以实际情况为准)

网关外观及部件说明





"COM"为公共端(电源负端)。"IN1"为一路报警探测器输入端,可连接一路常开型有 线探测器:"SPK"为一路有线警号输出端(低有效,最大吸收电流200mA);"PUSH" 为一路撤防解锁脉冲输出端(低有效),撤防时会输出500MS的脉冲用于控制电控门锁; "+12V"为12V电源输出端口,可为外接有线探测器提供电源(最大200mA)。 注意:"编程跳线"仅用于维修,请勿更改"编程跳线"位置。

2

接线端子接法示例:



网关安装访问步骤

1. 画出网关安装支架2个螺丝孔对应在墙面的位置,用钻头打孔,并装入膨胀螺 丝,然后用螺丝将安装支架固定在墙上。如墙面已安装86型底盒,也可用螺丝将 安装支架直接固定在86型底盒上。安装支架固定好后,将网关背面的挂孔卡住安 装支架并将网关固定好。

2. 将SIM卡插入GSM卡槽并锁定到位(GW-9324)。SIM卡必须为GSM制式,需能正常拨打和接听电话,并具有短信功能。

3. 将配套的12V电源适配器插入电源接口。

4. 将网关电源开关拨至ON位置, 网关进入"无线接入点"模式。

5. 下载并安装ZGinger Mini软件到您的智能终端设备。安卓用户可在"Google Play"、"豌豆荚",苹果用户可在APP Store中搜索"ZGinger Mini"下载, Windwows用户请登录网站http://www.gingerway.com,在"软件下载"栏目下载。

6. 在您的智能终端设备上连接到"Smart Center"(网关无线热点),Wi-Fi缺 省密码为 enjoylife123。

7. 通过扫描网关背部二维码或手动输入网关缺省IP地址192.168.1.1,将该网 关添加到ZGinger Mini软件中。使用admin账户(初始密码为123456)通过"本 地"登录该网关。

8. 进入"编辑"-"网络"界面,将网关设备角色切换为"终端(station)", 输入您的SSID名称、安全模式和密码,轻触"返回",网关将自动重启,并连接 到刚才所设置的网络中。连接成功后,你可以在APP中以"云登录"方式进行远 程控制网关。如果设置失败,你可长按"RESET重置按键"10秒,网关将重新进 入"无线接入点"模式。

恢复出厂设置:将网关电源开关拨至0FF位置,然后拨至0N位置。看到屏幕亮起长按RESET键10秒,网关将恢复到出厂设置(将删除除备份数据以外的所有的数据)。

网关面板操作

网关面板最左和最右列按键对应为网关的第1至8个场景。

按下布防键,网关将执行"布防"场景,网关内所有报警传感器将进入布防 状态。布防场景执行成功,网关会发出1声长音"嘀",布防指示灯亮起;

按下撤防键,输入网关user密码(缺省为123456)后按确认键,网关将执行 "撤防"场景,网关内所有报警传感器(外接全天布防传感器除外)将进入撤防 状态。撤防场景执行成功,网关会发出2声短音"嘀",撤防指示灯亮起;

撤防状态下,按下其余6个场景键(场景3-8)可执行对应的网关场景。

注意:进行面板操作时,网关只有在撤防状态下才可以执行其余6个场景(场景3-8)。如需 在网关面板上执行相关场景,请先将网关进行撤防。

LCD显示屏内容及含义



①: SIM卡信号。检测到SIM卡显示 ●●●,未检测到SIM时则显示为 □□□ 。

- ②: 网关当前网络模式
- **△ 〒** : 无线接入点(AP)模式
- **⊆**♀:终端模式,已连接AP
- **⊆** ⊗:终端模式,未成功连接上AP
- □ 〒:终端模式,已连接上云服务
- ③: 网关当前IP地址
- ④: 作为终端模式显示的信息或报警信息
- "AP:gingerwaysmart":表示网关当前连接的Wi-Fi网络为 gingerwaysmart
- "PLS Check SIM Card.": 请检查SIM卡
- "PLS Input Password.": 请输入(user)密码
- "Password Correct.Disarm OK.": 密码正确, 撤防成功
- ⑤: 处于布防状态的报警探测器数量
- ⑥: 处于撤防状态的报警探测器数量
- ⑦: 全天布防报警探测器数量

ZGinger Mini软件操作

乐得威SmartC智能网关必须与ZGinger Mini(V2.0及以上版本)智能控制软 件配合使用,无需通过浏览器可直接在软件界面上绑定、删除、编辑设备和场 景等操作。该版本软件采用SSL/TLS加密机制,以确保用户信息数据安全。

您可根据自身喜好设置设备图标,自定义软件背景,将需要的设备添加到 主页。

用户可将当前网关数据信息上传到云端,当其他用户在新设备上进行该网 关控制时,只需云同步网关数据即可,无需重新设置。

以admin(管理员, 密码缺省为123456)账户登录网关, 可执行所有操作。 以user(密码缺省为123456)账户登录网关时,仅可进行网关设备控制操作。

	SmartC新网关			2	
网关图标框只显示非全天布防传		SmartC新网关 20 0 布防, 20 撒防 布防		21 第27 布防	2000 2
感器状态。			* ²⁸	9 	ŵ
网关面板对应的第1-8个场景———		任家	外出	欢迎	剧开
网关出厂时有4个缺省场景。其中 前两个场景为"布防"和"设 防",不可删除,用户只可修改其		3 展 柜电源开	5 生产灯光	2 生产吊扇	""" 午间休息
名称,所有与网关绑定的报警传感 器会自动归入此两个场景。其他场 景用户可编辑。		8 影院模式	9 展柜开关开	9 展柜开关关	展框电源)
	1		5 临时场景2	0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
			ごろ 电视	+ -● 会议室空调	
		đ	V C	1	6
		主页	灯光 电	器 环境	良 安

网关设置

在ZGinger Mini软件的网关主页面,点击界面左上角的菜单键可弹出菜 单栏洗项。点击"编辑"可进入编辑状态,编辑状态下可进行查看、编辑、添 加、删除设备和场景等行为。编辑状态下点击网关图标框可进入"网关设置" 界面讲行相关设置。

网关 – 通用

1. "通用"网关设置界面下,用户可更改网关名称,检查并升级新网关版本。

2. 中国大陆地区云服务器地址请设为"cloud.gingerway.com",非中国大陆 地区请设为"cloudhk.gingerway.com"。通过"云"方式登录网关时,登录 界面所使用的云服务器地址必须和网关所设置的一致。

3. 由于该版本软件采用SSL/TLS加密机制,请务必为网关设置正确的时间和日 期。

网关-网络

SmartC 智能网关初次使用时,作为无线接入点(AP)发射热点网络"Smart Center", 密码缺省为 en joylife123。此网络只作为配置网关网络时使用, 仅 支持一台终端设备使用该网络访问网关。

初次使用网关,请将您的智能终端设备连接网关发射的无线热点网络 "Smart Center"。在网关网络设置界面,将网关设备角色由"无线接入点" 切换为"终端",输入您路由器的Wi-Fi账户和密码(让网关可以接入云服务 器)。网络设置完成,您就可以通过"威云"外网远程控制网关。

网关开启"DHCP使能",会自动分配IP地址,IP地址不可修改。关闭DHCP使能 后,用户可根据实际情况对IP地址进行修改。

注意:如果客户端主要以"本地"方式登录网关,请将"DHCP使能"关闭, IP 地址设为固定IP。

设备角色

网络

🔿 无线接入点 💿 终端

X

 \times

手动切换网络模式: 12 Hannong 网关开机状态下 键10秒可以切换 点"和"终端"

式。

, 长按RESET 换"无线接入 两种网络模	SSID名称	gingerwaysmart
	安全	WPA/WPA2
	密码	
	DHCP使能	-
	IP地址	192.168.1.100

子网掩码	255.255.255.0

- 网关 192.168.1.1
- DNS 192.168.1.1

网关-备份与恢复:将您当前的网关数据备份到网关的独立存储区域,或者从 该独立存储区域恢复到网关。

注意:备份操作只保留最后一份数据,即使网关被重置后该数据仍会保留。

网关-更改密码:为了您的使用安全,请及时更改admin和user密码,并牢记。

设备设置-报警

警号设置:

本地警号开启时长设为0秒时,网关内置警号不会鸣响; 外部警号开启时长设为0秒时,网关"SPK"输出端子不会输出信号。

本地GSM报警(适用于GW-9324):

用户可存储5组报警电话号码。当警情发生时,网关会按顺序自动拨打预存的 报警电话号码并发送短信通知用户。接通报警电话,可对现场进行实时语音监 听。用户可在通知短信上查看报警信息,回复"1"可对网关进行布防操作, 回复"2"对网关进行撤防。

云端报警通知:

1. 中国大陆地区请使用"电话呼叫+短信"通知。警情发生时,云端会拨打两次报警电话并发送1次报警提醒短信。

注意:请将云端报警通知号码加入您的电话本,以防止报警通知电话被拦截。

2. 非中国大陆地区请使用"APP消息推送"通知。可从所有通过"云"登录方 式访问过该网关的终端中,根据APP ID选择5个需要推送报警通知的终端(APP ID可在ZGinger Mini软件登录首页下方查到,带*为本机APP ID);

注意: 中国大陆地区, 安卓系统暂不支持"APP消息推送"云端报警通知功能。

设备设置-定时器:用户可根据需要给网关场景的自动开启设置定时。

设备设置 - 触发器:

设置触发器,首先需在网关上绑定触发设备,如多功能传感器GW-4311。 软件编辑状态下进入触发器设置界面,选择传感器设备,根据自己的需要选择 触发的场景。

GW-4311可以检测人体红外、环境温度以及亮度的变化。因而可以把温度和亮度设置成一定的区间范围,作为触发条件来触发需要的场景。

人体红外传感器和CH2、CH3对应的两个外接传感器,设为"无效"时传感 器探测信号对触发器无影响。设为"开"表示触发条件为检测到人体红外或是 外接触发信号,设为"关"则表示触发条件为未检测到人体红外或外接触发信 号。

同时还可以设置传感器触发场景的时间和日期,方便用户进行不同操作。

工具 - 设置控制面板图标:

用户可使用此工具为乐得威LCD智能控制面板(GW-1339,GW-7339)发送 设备或场景的名称或图标。当发送图标文件时,支持大小48*16的黑白单色BMP 图片;当发送名称时,仅支持发送至多8个英文字母(如需非英文名称,可将 文字转换为图标文件发送)。

场景设置

SmartC智能网关最多支持16个场景的设置,同时能够实现跨网关场景的控制。

软件编辑状态下,点击右上角 "+"建立新场景,修改场景名称。点击 "添加设备",可将需要的设备添加到此场景中并选择其在此场景下的初始状态;点击"添加场景",可将其他网关的场景添加到此场景下并进行控制。

绑定智能设备

在使用网关前,请将您的网关和您的终端节点(每路灯光/插座/窗帘/报 警传感器等)进行绑定。

具体绑定方法:

1. 在ZGinger Mini软件编辑状态下,点击右上角的 "+",选择智能设备进入 "新建智能设备"界面。设置您的设备名称。

 长按终端节点开关键或绑定按钮5秒,听到长音"嘀"或指示灯持续闪烁后 松手,终端节点进入绑定请求。

在"新建智能设备"界面,点击"开始绑定"按钮,网关进入绑定应答。
 如果界面显示"绑定成功",那么此次绑定成功。退出"新建智能设备"界面,点击"完成"退出编辑状态,进入控制界面即可以控制该终端节点。
 如果界面显示"绑定失败",那么此次绑定不成功,请重新操作。



注意: 当绑定的智能设备为外接报警传感器时可勾选"全天布防", 勾选后该 传感器无法进行撤防。当外接传感器为烟雾探测器、可燃气体探测器等需要始 终布防的传感器时,请勾选"全天布防"选项。

7

红外设备绑定

软件编辑状态下,点击"+"添加空调遥控器或电视遥控器到主页,在该 红外设备编辑界面进行设置绑定操作。编辑完成,即可进行绑定操作。 (绑定方法与乐得威智能遥控器绑定红外设备一致,具体可参考乐得威红外转 发器、智能遥控器使用说明书)

IP摄像头设置

软件编辑状态下,点击"+"添加IP摄像头。在设置界面输入相应内容,返回点击完成即可(命令内容可向我司询问)。

场景面板设置

场景面板主要针对所有乐得威触发型智能控制面板(如:GW-7339,GW-7338),控制面板可以直接触发网关场景和设备。

网关首先需与控制面板绑定。软件编辑状态下点击"隐藏"页面对应的面 板图标,进入编辑界面设置该面板要触发的场景或设备。设置完成,您就可以 在控制面板上进行控制操作。

常见问题

现象	故障原因	解决方法
网关面板无反应	电源开关未开	打开网关后盖,拔电源开开关拨到 0N位置
网关无法控制智 能设备	智能设备未与网关进 行绑定	参照说明书,将智能设备与网关进 行绑定
收不到GSM本地	未设置报警电话	将您的电话号码加入报警电话
报警通知	SIM卡已欠费	按时充值
收不到云端报警 通知	云端报警通知电话被 拦截	请将云端报警通知号码加入白名单 或电话簿
	设置的报警电话非中 国大陆地区	云端报警通知只支持中国大陆地区 电话号码
网关插入SIM卡	SIM卡朝向不正确	根据指示重新插卡
无反应	没有先插卡后通电	先插入SIM卡再通电
	SIM卡非GSM格式	使用GSM制式SIM卡
突然无法登录网 关(己开启DHCP 使能)	网关IP地址已自动更 改	将网关登录界面的IP地址修改为网 关当前IP地址
无法通过"云" 方式登录网关	登录时使用的云服务 器和网关所设置的不 一致	在网关登录界面上选择和网关所设 置一致的云服务器

技术参数

工作电源	12VDC 1A		
电流	待机电流: <120mA		
	报警电流: < 300mA		
内置备用电池	7.4V 900mAh锂电池		
电池待机时间	GW-9323: 12小时		
	GW-9324: 8小时		
	工作频率: 433MHz		
RF	发射功率: ~10dbm		
	接收灵敏度: ≤-105dbm		
	射频控制范围: 室内约30m, 无障碍约100m		
	802.11 b/g/n		
Wi-Fi	发射功率: ≤18dbm		
	最低接受灵敏度: ≤-95dbm		
GSM (GW-9324)	四频段: GSM850, EGSM900, DCS1800,		
	PCS1900		
警号	>90db		
最大控制设备数	64个		
最大控制场景数	16个		
最大绑定终端节点数	128个		
使用温度	0-60°C		
相对湿度	≤ 80% (不结露)		
尺寸(高*宽*厚)	135mm×135mm×24mm		
重量	320g		

保修条款

产品自购买之日起保修期为二年。保修期内,乐得威产品在正常情况下, 若发生故障(不含人为损坏),可以凭购买的发票,在当地经销商处,免费维 修或更换产品。

1、保修时间内,因质量故障,第一年免费维修,第二年部件故障需维修的,只收取部件成本费用。

2、对未经我公司或当地客户中心允许,擅自拆卸乐得威产品各组成部件的,我公司将不再承担产品的免费保修责任。

注:以上条款最终解释权属乐得威科技有限公司所有。



深圳市乐得威科技有限公司

地址: 深圳市南山区中山园2号路兴业工业区A6栋三楼 电话: 0755-28779595 0755-28779405 网址: www.gingerway.com